MEDER
GUIDING EXPERIENCE





Der MINIMALIST 2.0 –
noch einfacher, noch mehr Features, noch genialer

MEDER

EasyGuide 2

1 SENDER EINSCHALTEN

Schieben Sie den seitlichen Schalter am Sender auf „**ON**“.

2

Der Sender ist nach dem Einschalten direkt betriebsbereit.

3

Auf dem Display werden u. a. Kanal, Akkustand und Übertragungslautstärke angezeigt.

4

Schließen Sie bei Bedarf ein Headset oder externes Mikrofon an die 35-mm-Klinkenbuchse an.

Die Übertragungslautstärke können Sie mit den „**+**“ und „**-**“ Tasten anpassen.



1. Integriertes Mikrofon
2. Ein-/Aus- und Tastensperre
3. OLED-Display
4. Menütaste
5. Stummschalttaste
6. Pairing-Taste
7. OK-Taste
8. +/- Tasten (Navigation/Mikrofonlautstärke)
9. Navigationstasten

1 EMPFÄNGER EINSCHALTEN

Halten Sie die „On/Off“-Taste des Empfängers ca. 2 Sekunden gedrückt.

2

Im Display werden Akkustand und Kanal angezeigt.

3

Die Status-LED zeigt den Verbindungsstatus:

- langsames Blinken (ca. alle 3 Sekunden) **= mit dem Sender verbunden**
- schnelles Blinken (ca. jede Sekunde) **= keine verbindung**



1. On/Off Taste
2. Display
3. Status-LED
4. Ladeanschluss
5. Lautstärke „**+**“/ „**-**“-Taste

Bei bestehender Verbindung entspricht der angezeigte Kanal dem Kanal des Senders.

1 *EMPFÄNGER KOPPELN*

Schließen Sie den Ladekoffer an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn ein.



2

Legen Sie den **eingeschalteten Sender** in den Sender-Erkennungsbereich auf der rechten Seite des Ladekoffers.

3

Die LEDs an den Ladeplätzen leuchten **hell grün**, sobald die Konfiguration erfolgreich übertragen wurde.

Ohne Ladekoffer:

„**PAIR**“-Taste gedrückt halten, bis „**EMPF CONF**“ erscheint. Empfänger in der Nähe des Senders einschalten – die Verbindung erfolgt automatisch.

Eine ausführliche Anleitung finden Sie in der Bedienungsanleitung unter Kapitel 6.4 „Empfänger konfigurieren“.

MEDER EasyGuide2
Epfänger koppeln



1. Dokumentenfach
2. UV-Desinfektionslampe
3. Statusanzeigen der Ladeplätze
4. Ladeplätze für die Empfänger
5. Halterung für das Ladekabel
6. Halterung für den Sender
7. Netzschalter
8. 2x USB-Anschlüsse zum Laden des Senders und der UV-Lampe
9. Sender-Erkennungsbereich

Nach erfolgreicher Konfiguration sind die Empfänger mit dem Sender verbunden und einsatzbereit.

Lassen Sie sich kostenlos zu unserem Zubehör für den **EasyGuide2** beraten. Rufen Sie unser Service Center an oder Informieren Sie sich auf unserer Homepage:

www.meder-guiding.de

Außervertragliche Abbildungen.

Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

Die vollständige Bedienungsanleitung und das Quick Start Manual des **EasyGuide2** ist unter folgender Internetadresse verfügbar:

www.meder-guiding.de/service/downloads/

Impressum

MEDER CommTech GmbH
Robert-Bosch-Str. 4
78224 Singen, Deutschland
Tel: +49 (0)7731 911 322 0
Fax: +49 (0)7731 911 322 99
info@meder-commtech.com
www.meder-guiding.de